

# ブラケット Pリーク型

# 取扱説明書

UZ004 保管用

品番 LYQ33 (50Hz)

LYQ34 (60Hz)

お客様へお買いあげありがとうございます。

ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

### 安全に関するご注意

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

誤った取扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。

■ 器具を改造したり、部品交換をしないでください。 | ■■ 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。



火災・感電・落下によるけがの原因となります。

分解禁止



工事店、電器店、ご相談センターに ご相談ください。

誤った取扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 注意 可能性が想定される」内容です。

■ 本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼して | ください。



**国** 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。

) ランプやその周辺が過熱しており、 やけどの原因となります。

接触禁止



本体の取りはずしには資格が必要です。

#### 使用上のご注意

- ●冬場など周囲の温度が低い場合は、明るくなるまで時間を要したり、点灯直後にちらつきが発生する場合があります。
- ●電源を入れても点灯しない場合は電源を切り、5秒以上たってから再び電源を入れてください。 それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか、確認してください。

### この器具の使いかた

用途に合わせて設定を行ってください。

お買い求めの照明器具は以下の3つのモードのいずれかを選んで使用することができます。

ON/OFFモード

──> 3ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなって人が近づいたときのみ100%の明るさでパッと点灯

お出迎えモード


──→ 4ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなると100%の明るさで点灯(お出迎え点灯)→設定時間以降は 周囲が暗くても消灯→しかし人が近づくと100%の明るさでパッと点灯

連続点灯モード


----> 5ページへ

周囲が明るくても暗くても常に100%の明るさで点灯



# 検知範囲について

- ・検知部は全方向に自由に動かせます。
- 検知部を動かすことによって検知範囲を変えることが できます。
- ・検知範囲は下図のような範囲で調整できます。
- 検知部を動かしてお好みの検知範囲を設定してください。



# ON/OFFモードで使用する時 をご覧ください。


- 1 壁スイッチをOFFにする。
- 2 グローブを取外して(P8「ランプ交換について」参照) お出迎え時間ツマミを「切」に合わせる。



お出迎え時間ツマミ

3 調整ツマミを回し、センサーのはたらき始める周りの明るさ、点灯時間を設定し、 グローブを取付ける(P8「ランプ交換について」参照)。

**<ON/OFFモードにしたときの動作>** 




- 4 壁スイッチをONにする。
  - 注1)壁スイッチをONにした直後(約30秒間)は、ランプが 点灯しますが異常ではありません。
  - 注2)壁スイッチは常にONにした状態でご使用ください。

# お出迎えモードで使用する時

- 1 壁スイッチをOFFにする。
- 2 グローブを取外して(P8「ランプ交換について」参照)調整ツマミを回し、 お出迎え点灯の始まる周りの明るさ、点灯時間、お出迎え点灯の終わる時間を設定する。




- ・点灯保持時間を「1分」にする。
- 明るさセンサを「暗め」にする。
- ・お出迎え時間を「夜まで」にする。



- 3 グローブを取付け(P8「ランプ交換について」参照)、壁スイッチをONにする。
- 注1) 壁スイッチをONにした直後(約30秒間)は、ランプが点灯しますが 異常ではありません。
- 注2) 壁スイッチは常にONにした状態でご使用ください。 途中で壁スイッチの操作を行うと、照明器具内部のマイコンがリセットされるため お出迎えモードが正常に働きません。(お出迎え点灯が設定時間通りに終了しません。)

お出迎え点灯が終わる時間を設定することができます。




お出迎え時間ツマミ

この範囲で設定してください。 (ツマミの凸部を合わせる) 目安の時間については下記を参照してください。

注) 「切」にすると、ON/OFFモードとなり お出迎えモードになりません。

\*お出迎え点灯が終わる時間は、地域やその日の天候などにより多少 (約1時間程度)の違いがあります。



ツマミの位置 A B C D

お出迎え点灯 20:00頃 22:30頃 0:00頃 翌3:00頃 終了時間

・ツマミの設定を途中で変更された場合、お出迎え点灯が終わる時間は翌日から正常に動作します。

# 連続点灯モードで使用する時

モードの説明については「この器具の使いかた」(P1)をご覧ください。

- ●壁スイッチで切り替えます。
  - 1 ONの状態から
  - 2 すばやく(約2秒以内) OFF→ONにすると連続点灯モードになります。
    - 注)連続点灯モードになると検知部が赤く光ります。



く時刻は目安です>

連続点灯をやめたいときは、もう一度壁スイッチをOFF→ONにしてください。

## ■ 定格

品 番	使用電圧	周波数	消費電力	ランプ電力	使	用っ	ン	プ
LYQ33		50Hz	17.5W (待機電力0.6W)	13W	13Wツインパラレル蛍光灯・FML1			2 E V _ I
LYQ34		60Hz	/, JW (可憐甩刀U, UW)		1 3 18 74 217 77	ノレル虫兀ス	1 - LIVI L	LISEX-L

## 修理を依頼される前に

- ●センサ検知動作に異常があると思われる場合は下記の点検を行ってください。
- ●正常に戻らない場合は、壁スイッチをOFFにして(5秒以上)再びONにしてください。

#### 現象 考えられる原因 狐 置 検知範囲に人がいるのに 壁スイッチがOFFになっている 壁スイッチをONにする 点灯しない ランプが切れている □ | | ランプを交換する(P8参照) ON/OFFE-F お出迎えモード 明るさセンサツマミを「明るめ」側 明るさセンサツマミで設定した でお使いの場合 (右方向) に少しまわす 明るさよりも周囲が明るい (P3、4参照) 静止している人は検知できません 人が静止している 検知範囲が狭い 検知範囲を調整する 検知範囲が適切でない (検知部を動かす) (P2参照) ON/OFFE-F 検知部を柔らかい布で傷がつかない お出迎えモード 検知部がよごれていたり蒸気などの でお使いの場合 水滴がついている ようふきとる 器具に向かって真っすぐ接近している 検知部を少し傾けて使用する (器具に向かってまっすぐに接近 した場合はより近づかないと 検知しない場合があります) 寒冷地などで顔がマフラーで覆 本センサは人の動きによる温度 変化を検知するため左記の場合 われていたり手袋をしている 検知しにくいことがあります (正常動作) 雨の日に傘で顔や手が隠れている 暑い日などに周囲温度と人体の 温度差がすくない 検知範囲内に人以外の熱源がある 本センサは温度変化を検知するため 検知範囲に人がいないのに (例)白熱灯照明器具 左記の要因で検知範囲内の温度に エアコンの吹き出し口 点灯している 変化があった場合、センサが反応 風などでよく揺れるもの することがあります(正常動作) ON/OFFE-F (植木、旗など) 車の熱やヘッドライト お出迎えモード 犬や猫などの動物 でお使いの場合 強い風、雨、雷 お出迎え点灯中は人のいる、いない お出迎え点灯中である にかかわらず点灯状態となります (100%の明るさ) 約30秒後一旦消灯することを確認 壁スイッチをONにした直後又は 停電が回復した直後 する(正常動作) 連続点灯モードになっている 壁スイッチをOFF→ONにする (検知部が赤く点灯している)



別紙ご相談センターにご相談ください。

#### ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。 ランプ交換について ▲ 注意 通電状態で行うと感電の原因となります。

- ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。
- 間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。

#### ランプ交換方法

グローブを片手で支えながら. 1 取付ネジ4本をゆるめ グローブをはずす

グローブを支えていないと、 落下によるけがの原因となります。


### 2 ランプを交換する

グローブを片手で支えながら、 🋂 枠切り欠き部を検知部に合わせ、 付属の取付ネジ4本で

グローブを取付ける

グローブを支えていないと、落下による けがの原因となります。

取付けが不完全な場合、感電・ 落下によるけがの原因となります。



起きている場合は倒す。(3)の方向へはめる

## お手入れについて

▲ 注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。 通電状態で行うと感電の原因となります。

はめる

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 検知部が汚れますと、センサの感度が鈍くなります。定期的に(6ヵ月に1回程度)柔らかい布で清掃してください
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損・劣化の原因となります。

東洋エクステリア株式会社

取説コード UZ004 199901A